





Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования в помещениях, не для использования в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

- Прибор следует подключать к сети электропитания и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке.
- Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений проводки и самого прибора. Проверяйте их на наличие повреждений перед каждым использованием!
- Не допускайте детей к прибору! Опасность ожога паром от крышки.
-  Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица, имеющие недостаточно опыта и/или знаний, могут использовать прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора и понимания связанных с ним опасностей. Детям нельзя играть с прибором и упаковочными материалами. Детям старше 8 лет можно заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Не допускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8 лет.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!
- После каждого использования или в случае неисправности вынимайте штекер из розетки.
- Не трогайте провод электропитания мокрыми руками.
- Не дергайте за провод подключения к электросети. Он не должен тереться об углы или быть зажат.
- Провод электропитания не должен соприкасаться с горячими предметами.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не храните прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не используйте прибор после появления неисправности, например, после падения или иного повреждения.
- Производитель не несет ответственность за неправильное или ненадлежащее использование прибора вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации.
- Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену поврежденного провода, должен производить только авторизованный сервисный центр.
- Перед первым использованием тщательно очистите и высушите все части.
- Устанавливайте прибор на ровную, термостойкую поверхность.
- **Опасность травмирования:** В нижней части мерного стакана находится игла-пробойник для яиц.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!
- Во время работы открытые поверхности прибора могут сильно нагреваться.
-  **Осторожно!**
Прибор нагревается.
Опасность получения ожога!

Использование яйцеварки

Перед первым использованием протрите нагревательную пластину влажной тканью. Установите прибор в горизонтальное положение и подключите его к розетке с заземлением.

Налейте в мерный стакан необходимое количество воды (всмятку /в мешочек /вкрутую). Установите необходимое количества яиц (1-3) и вылейте воду в контейнер для воды. Затем установите держатель для яиц

Количество воды рассчитано на яйца среднего размера. Для крупных яиц добавьте немного больше воды.

Для мелких яиц добавьте меньше немного воды.

Перед тем, как класть яйца в форму для яиц, их следует проколоть с тупой стороны, чтобы они не треснули во время варки.

Игла для яиц расположена на нижней стороне мерного стакана.

Накройте прибор крышкой.

Степень мягкости зависит от количества и веса яиц.

Степень мягкости во многом зависит от вашего вкуса. Личный опыт работы с устройством позволяет достичь желаемых результатов.

Включите устройство. Устройство начинает нагреваться, и загорается контрольная лампочка.

Яйца будут готовы, когда прозвучит звуковой сигнал.

Выключите устройство, нажав на кнопку "Вкл."

Указания по чистке:

- Перед чисткой вынимайте штекер из розетки.
- Дайте прибору остыть.
- Протрите чашу для варки влажной салфеткой.
- При отложениях извести налейте в чашу воду с уксусом и вскипятите ее. После остывания протрите чашу.
- Изменение цвета чаши для варки не является причиной для рекламации.
- Снаружи прибор следует только протирать влажной салфеткой.
- Крышку и держатель для яиц можно мыть в посудомоечной машине.

Внимание: Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Правильная утилизация данного изделия:

Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность.




На территории ЕС данный символ указывает на то, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.

Упаковка прибора:

- Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры
- Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через соответствующие пункты сбора



Примеры обозначения полимерных материалов: PE – полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP – полипропилен, PS – полистирол.