



Steba[®]
GERMANY

Инструкция по эксплуатации

**Прибор для выпекания
вафельных корзинок
(Вафельница)**

Steba WB 20, 30

Общие положения

Данный прибор предназначен только для частного и домашнего использования и не должен применяться в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и храните его в надежном месте. В случае, если прибор передается другому лицу, то руководство по эксплуатации должно передаваться вместе с ним. Используйте прибор только в соответствии с руководством по эксплуатации и обращайте внимание на информацию по технике безопасности. Никакая ответственность за ущерб или несчастные случаи не будут приниматься во внимание, в случаях, если причиной для них стало невнимание к руководству по эксплуатации. Снимите всю упаковку и наклейку. Тщательно промойте все детали (см. раздел Очистка).

Информация по технике безопасности



- **Горячая поверхность!** Существует опасность ожога при прикосновении к поверхности по время работы прибора.
- Подключайте и эксплуатируйте прибор в соответствии со спецификациями, указанными на паспортной табличке.
- Не используйте прибор, если шнур штепселя поврежден. Проверяйте его перед каждым использованием.
- Не вставляйте штепсель мокрыми руками.
- Подключайте штепсель прибора только к правильно установленной и легкодоступной розетке.
- Для отключения прибора от сети, всегда держитесь за штепсель, а не за провод.
- Выключайте прибор из розетки после каждого использования или в случае неисправности.
- Не тяните прибор за шнур. Не перетягивайте его через острые края и не сгибайте очень сильно.
- Держите шнур на удалении от горячих частей прибора.



- Прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта/знаний, при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и поняли связанную с этим опасность. Дети не должны использовать упаковку от прибора в качестве игрушки. Дети не должны проводить очистку и использование прибора, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.
- Дети в возрасте до 8 лет должны находиться вдали от прибора и соединительного шнура.
- Следует следить за тем, чтобы дети не играли с прибором или упаковочными материалами (например, с пластиковыми пакетами).
- Прибор не должен управляться с помощью таймера или другой удаленной системы!
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажном месте.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Оставьте пространство около 10 см вокруг прибора.
- Никогда не используйте прибор после неисправности, например, после падения или если он был поврежден каким-либо другим способом.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования прибора иным способом, описанным выше, или допущенную ошибку в обращении с прибором.
- Во избежание травм, ремонт прибора, например, замена поврежденного шнура, должен выполняться только службой поддержки клиентов. Необходимо использовать только оригинальные запасные части.
- Прибор нагревается, поэтому перемещайте его только после остывания.
- Используйте прибор только так, как указано в этом руководстве.
- **Перед первым использованием:** тщательно очистите все детали и дайте высохнуть. Нагрейте прибор в течение 10 мин для устранения запаха новизны.



- **Внимание! Корпус нагревается. Опасность ожогов!** Не устанавливайте прибор на чувствительную поверхность (например, окрашенную мебель) и держите его на расстоянии не менее 70 см от горючих материалов.
- При использовании удлинителя, он должен иметь поперечное сечение 1.5мм². Кабельный барабан должен быть всегда размотан.
- Если используется многоконтактный удлинитель 16 А с проверенной безопасностью, его нельзя подключать к сети мощностью более 3680 ватт из-за опасности возникновения пожара.
- Убедитесь в том, чтобы дети не играли с кабелем или что нет опасности отключения электропитания.
- Прибор должен быть всегда отключен от электропитания, если он остается без контроля, и также перед сборкой, разборкой и очисткой.
- **Гигиенические требования:** Пожалуйста, всегда очищайте устройство, чтобы избежать бактерий и появления плесени.

Очистка



- **Внимание! Перед очисткой выньте шнур из розетки и дайте прибору остыть.**
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Очищайте поверхность вафельницы бумажным полотенцем.
- Удалите остатки теста с шарнирного соединения и корпуса прибора.
- Протрите весь прибор влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства или металлические предметы.
- На порезы и царапины на покрытии, возникающие в результате использования, никакая гарантия не распространяется.
- В результате воздействия паров жира поверхность может обесцветиться.

Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте прибор на или поблизости от горячих поверхностей (например, горячих плит). Используйте его только на ровных, устойчивых и теплостойких поверхностях. Важно, чтобы никаких легковоспламеняющихся предметов не находилось вблизи прибора. Не ставьте устройство на край стола так, чтобы дети не могли касаться его и он не мог упасть при прикосновении.

Приготовление вафель

Подключите устройство и дайте ему разогреться. Красный свет индикатора горит, пока прибор нагревается. Как только прибор нагрелся до нужной температуры, свет отключается, и можно наливать тесто до отметки «тах».

Закройте крышку, чтобы она защелкнулась. Пожалуйста, учитывайте то, что различные типы теста требуют разное количество теста для приготовления порции.

Приблизительное время выпекания составляет 4 минуты и зависит от индивидуального вкуса, типа теста и его температуры.

Достаньте готовую корзинку из прибора и оставьте остывать на решетке.

Как только красный свет снова погаснет, можно заливать следующую порцию теста.

Отключите прибор после окончания выпечки.

При первом использовании не рекомендуется употреблять в пищу первую приготовленную вафлю из соображений гигиены!

Сладкие вафли:

250 гр муки

3 чайные ложки сахара

Ванильный сахар

Разрыхлитель

¼ чайной ложки соли

3 яйца, с желтками, отделенными от белков

125 гр растопленного сливочного масла

300 мл молока

Ароматизатор "Ром"

Смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Смешайте отдельно желтки, молоко, сливочное масло и ароматизатор. Всыпьте сухую смесь с мукой и перемешайте. Взбейте яичные белки и тщательно перемешайте их с остальным тестом.

Соленые вафли:

250 гр муки

Разрыхлитель

¼ чайной ложки соли

3 яйца, с желтками, отделенными от белков

300 мл молока

Перец молотый

100 гр тертого сыра

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Смешайте желтки, молоко, сливочное масло и перец. Всыпьте и перемешайте смесь с мукой, а затем добавьте ветчину и сыр. Взбейте яичные белки и тщательно перемешайте их с остальным тестом.

Примечание:

Вы можете варьировать ингредиенты и добавлять в тесто, например, крупно натертые яблоки, изюм, оливки и т.д.

Пахта (обезжиренные сливки) или сливки могут придать другой вкус. Другие типы теста, отличные от тех, что описаны в книге рецептов, могут также быть приготовлены с использованием прибора.

Оставьте тесто подняться не менее 30 минут.