



## Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones  
Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás  
Руководство по эксплуатации • دليل التعلميات



### Glas-Wasserkocher PC-WKS 1215 G

Glass Water Kettle • Glazen waterkoker • Bouilloire en verre électrique  
Calentador de agua eléctrico de cristal • Bricco elettrico in vetro • Elektryczny szklany czajnik  
Elektromos üveg vízforraló • Электрический стеклянный чайник • الغالية الكهربائية الزجاجية



|  |               |           |              |
|--|---------------|-----------|--------------|
| <b>Bedienungsanleitung.....</b>          | <b>Seite</b>  | <b>4</b>  | DEUTSCH      |
| <b>Instruction Manual.....</b>           | <b>Page</b>   | <b>8</b>  | ENGLISH      |
| <b>Gebruiksaanwijzing.....</b>           | <b>Pagina</b> | <b>11</b> | NEDERLANDS   |
| <b>Mode d'emploi.....</b>                | <b>Page</b>   | <b>14</b> | FRANÇAIS     |
| <b>Manual de instrucciones .....</b>     | <b>Página</b> | <b>18</b> | ESPAÑOL      |
| <b>Istruzioni per l'uso.....</b>         | <b>Pagina</b> | <b>21</b> | ITALIANO     |
| <b>Instrukcja obsługi.....</b>           | <b>Strona</b> | <b>24</b> | JEZYK POLSKI |
| <b>Használati utasítás .....</b>         | <b>Oldal</b>  | <b>28</b> | MAGYARUL     |
| <b>Руководство по эксплуатации .....</b> | <b>стр.</b>   | <b>31</b> | РУССКИЙ      |
| <b>37</b> <b>صفحة</b>                    |               |           | العربية      |
| <b>37</b> <b>دليل التعلميات</b>          |               |           |              |

## Übersicht der Bedienelemente

Overview of the Components • Overzicht van de bedieningselementen  
Liste des différents éléments de commande • Indicación de los elementos de manejo  
Elementi di comando • Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése  
نظرة عامة على المكونات • Обзор деталей прибора



## WICHTIG:

Lesen Sie unbedingt zuerst die separat beiliegenden Sicherheitshinweise.

### Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung und die separat beiliegenden Sicherheitshinweise sehr sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Unterlagen inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch immer alle dazugehörigen Unterlagen mit.

### Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

#### ⚠️ WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

#### ⚠️ ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

### Inhalt

|   |   |
|---|---|
| Übersicht der Bedienelemente .....                | 3 |
| Auspicken des Gerätes .....                       | 4 |
| Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang ..... | 4 |
| Warnhinweise für die Benutzung des Gerätes .....  | 4 |
| Anwendungshinweise .....                          | 4 |
| Bedienung .....                                   | 5 |
| Reinigung .....                                   | 5 |
| Entkalkung .....                                  | 6 |
| Aufbewahrung .....                                | 6 |
| Störungsbehebung .....                            | 6 |
| Technische Daten .....                            | 6 |
| Entsorgung .....                                  | 6 |

### Auspicken des Gerätes

- Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial, Kabelbinder und Kartonverpackung.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

5. Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschrieben zu säubern.

### Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

- Ausgussöffnung (mit Einstechfilter)
- Deckel
- Selbstschließende Einfüllöffnung
- Griff zum Abheben des Deckels
- Griff
- Wasserstandsanzeige
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Beleuchtung des Wassertanks
- Basis

### Warnhinweise für die Benutzung des Gerätes

#### ⚠️ WARNUNG: Verbrennungsgefahr!

- Den Deckel nicht öffnen, während das Wasser kocht.
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Das Gehäuse wird während des Betriebes heiß, berühren Sie es nicht und lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen.

#### ⚠️ ACHTUNG: Überlastung!

- Wenn Sie Verlängerungsleitungen benutzen, sollten diese einen Leitungsquerschnitt von mindestens  $1,5 \text{ mm}^2$  haben.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose, da dieses Gerät zu leistungsstark ist.

#### ⚠️ ACHTUNG:

- Schalten Sie das Gerät **immer** aus, bevor Sie es von der Basis nehmen! Die Kontakte an der Basis sind ungeeignet, um den Strom zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es auf die Basis zurückstellen!

### Anwendungshinweise

#### Netzkabel

Wickeln Sie das benötigte Netzkabel komplett vom Bodenteil der Basis ab. Achten Sie auf die Führung des Netzkabels.

## Anschlusswert

Insgesamt kann das Gerät eine Leistung von 2200 W aufnehmen. Bei diesem Anschlusswert empfiehlt sich eine getrennte Zuleitung mit einer Absicherung über einen 16 A Haushaltsschutzschalter.

## Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben hierzu finden Sie auf dem Typenschild der Basis.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

## Gerät ein-/ausschalten

- Einschalten (Schalterposition: I):**

Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein. Die Beleuchtung im Wassertank und im Schalter leuchtet.

- Ausschalten (Schalterposition: 0):**

Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus. Die Beleuchtung im Wassertank und im Schalter erlischt.

## Vorbereitung

Vor der ersten Verwendung kochen Sie das Gerät 3-mal mit frischem Wasser aus. Benutzen Sie nur klares Wasser ohne Zusatzmittel.

## Bedienung

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.
- Schließen Sie das Gerät mit dem Deckel. Er muss hörbar einrasten. Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.

3. Füllen Sie klares Wasser durch die Einfüllöffnung ein (maximal 1,7 Liter). Sie können den Füllstand an der Wasserstandanzeige des Gerätes ablesen.

- Verwenden Sie **immer** frisches, kaltes Wasser.
- Der Wasserpegel muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.
- Sie brauchen den Deckel nicht abzunehmen, um Wasser einzufüllen. Im Deckel befindet sich eine selbstschließende Einfüllöffnung. Die Klappe öffnet sich bei Wasserdruk automatisch.

4. Stellen Sie den Wasserkocher bündig auf die Basis.

5. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein. Die Beleuchtung im Wassertank und im Schalter leuchtet.

## Betrieb unterbrechen/beenden

Es gibt zwei Möglichkeiten den Kochvorgang zu unterbrechen oder zu beenden:

- Das Gerät schaltet sich nach dem Kochvorgang automatisch aus. Die Beleuchtung im Wassertank und im Schalter erlischt.
- Um den Kochgang vorzeitig zu beenden bzw. zu unterbrechen, stellen Sie den Schalter auf Position **0**.
  - Schalten Sie das Gerät **immer** aus, bevor Sie es von der Basis nehmen! Die Kontakte an der Basis sind ungeeignet, um den Strom zu unterbrechen.
  - Achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist, wenn Sie es auf die Basis zurückstellen!
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter.
  - Fassen Sie das Gerät nur am Griff an.
  - Halten Sie beim Ausgießen den Deckel geschlossen.
  - Öffnen und schließen Sie den Deckel nur mit dem Griff am Deckel.
- Das Gehäuse wird während des Betriebes heiß, berühren Sie es nicht und lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen.

## Reinigung



### WARNUNG:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch die Basis in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

**ACHTUNG:**

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheinende Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheinenden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Einstechfilter an der Ausgussöffnung mit einer Nylonbürste.
- Spülen Sie den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus. Trocknen Sie ihn mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie den Deckel und das Gehäuse nach der Benutzung mit einem leicht feuchten Tuch.

**Entkalkung**

- Die Abstände der Entkalkung hängen vom Härtegrad des Wassers und der Häufigkeit der Verwendung ab.
- Schaltet das Gerät aus, bevor das Wasser kocht, ist eine Entkalkung nötig.

- Benutzen Sie keinen Essig, sondern ein handelsübliches Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Dosieren Sie bitte nach Anleitung.
- Kochen Sie nach dem Entkalken mehrfach (ca. 3- bis 4-mal) frisches Wasser auf, um Rückstände zu beseitigen. Dieses Wasser **nicht** zum Verzehr verwenden.

**Aufbewahrung**

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben und lassen Sie es vollständig trocken.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

**Aufwickelvorrichtung für Netzkabel**

Das Netzkabel können Sie am Bodenteil aufwickeln.

**Störungsbehebung**

| Problem                                 | Mögliche Ursache   | Abhilfe  |
|---|--|--|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten. | Das Gerät hat keine Stromversorgung.   | Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.<br>Setzen Sie den Netzstecker richtig ein.<br>Kontrollieren Sie die Haussicherung. |
|   | Das Gerät ist defekt.  | Wenden Sie sich an unseren Service oder an einen Fachmann.   |
|   | Nach einem Betrieb ohne oder mit zu wenig Wasser ist das Gerät noch nicht ausreichend abgekühlt. | Lassen Sie das Gerät 15 Minuten abkühlen.  |
|   | Der Heizboden ist zu stark verkalkt oder der Stromkreis der Steckdose überlastet.                | Entkalken Sie nach Anweisung.<br>Überprüfen Sie den Netzanschluss.   |
| Das Gerät schaltet vor dem Kochen ab.   | Der Deckel ist nicht geschlossen oder der Filter ist nicht eingesetzt.                           | Schließen Sie den Deckel bis zum Einrasten bzw. setzen Sie den Filter wieder ein.  |

**Technische Daten**

Modell: ..... PC-WKS 1215 G

Spannungsversorgung: ..... 220–240 V~, 50–60 Hz

Leistungsaufnahme: ..... 1850–2200 W

Schutzhülle: ..... I

Füllmenge: ..... max. 1,7 Liter

Nettogewicht: ..... ca. 1,1 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden, aktuellen CE-Richtlinien geprüft und nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut.

**Entsorgung****Bedeutung des Symbols „Mülltonne“**

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen. Ihr Händler und Vertragspartner ist ebenfalls zur kostenfreien Rücknahme des Altgerätes verpflichtet.

## IMPORTANT:

Be sure to read the separately enclosed safety instructions first.

### Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Read the instruction manual and the separately enclosed safety instructions very carefully before using this appliance. Keep these documents, including the warranty certificate, receipt and, if possible, the box with the inner packaging in a safe place. If you pass the appliance on to a third party, always include all the relevant documents.

### Symbols in this Instruction Manual

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the appliance:

#### **WARNING:**

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

#### **CAUTION:**

This refers to possible hazards to the appliance or other objects.

### Content

|  |    |
|--|----|
| Overview of the Components .....                     | 3  |
| Unpacking the Appliance .....                        | 8  |
| Overview of the Components / Scope of Delivery ..... | 8  |
| Warnings for the Use of the Appliance .....          | 8  |
| Notes for Use .....                                  | 8  |
| Operation .....                                      | 9  |
| Cleaning .....                                       | 9  |
| Descaling .....                                      | 9  |
| Storage .....  | 10 |
| Troubleshooting .....                                | 10 |
| Technical Data .....                                 | 10 |
| Disposal .....                                       | 10 |

### Unpacking the Appliance

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Remove all packaging material, such as foils, filling material, cable ties and cardboard packaging.
3. Check the scope of delivery for completeness.
4. If the contents of the packaging are incomplete or if damage can be detected, do not operate the appliance. Return it to the dealer immediately.
5. There may still be dust or production residues on the appliance. We recommend that you clean the appliance as described under "Cleaning".

### Overview of the Components / Scope of Delivery

- 1 Spout (filter insert included)
- 2 Lid
- 3 Self-closing filler opening
- 4 Handle to lift off the lid
- 5 Handle
- 6 Water level indicator
- 7 On/off switch (illuminated)
- 8 Water tank lighting
- 9 Base

### Warnings for the Use of the Appliance

#### **WARNING: Risk of Burns!**

- Do not open the lid while the water is boiling.
- Always make sure that the lid is firmly closed.
- The appliance housing becomes hot during operation, do not touch it and allow the appliance to cool down before putting it away.

#### **CAUTION: Overload!**

- If you use extension cables, they should have a cable cross-section of at least 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Do not use a multiple socket as this appliance is too powerful.

#### **CAUTION:**

- **Always** switch off the appliance before removing it from the base! The contacts on the base are not suitable for disconnecting the power supply.
- Make sure that the appliance is switched off when you put it back on the base!

### Notes for Use

#### Mains Cable

Unwind the required mains cable completely from the base part of the base. Please pay attention to the routing of the mains cable.

#### Connected Load

In total, the appliance can handle a power of 2200 W. With this connected load, a separate supply line with a fuse protection via a 16 A household circuit breaker is recommended.

## Electrical Connection

- Check that the mains voltage you want to use matches that of the appliance. You will find the information on the type plate.
- Only connect the appliance to a properly installed protective contact socket.

## Switching the Appliance On/Off

### • Switch on (switch position: I):

Switch on the appliance with the switch. The lighting in the water tank and in the switch lights up.

### • Switching off (switch position: 0):

Switch off the appliance with the switch. The light in the water tank and in the switch goes out.

## Preparation

Before using the appliance for the first time, boil it 3 times with fresh water. Use only clear water without additives.

## Operation

- Place the appliance on a flat surface.
- Close the appliance with the lid. It must audibly click into place. Always make sure that the lid is firmly closed.
- Fill in clear water through the filler opening (max. 1.7 litres). You can read the fill level on the appliance's water level indicator.

- **Always** use fresh, cold water.

- The water level must be between the MIN and MAX marks.
  - You do not need to remove the lid in order to fill in water. The lid is equipped with a self-closing filler opening. The flap opens automatically at water pressure.
- Place the kettle flush on the base.
  - Switch on the appliance with the switch. The lighting in the water tank and in the switch lights up.

## Interrupting/Ending Operation

There are two ways to interrupt or end the cooking process:

- The appliance switches off automatically after the cooking process. The light in the water tank and in the switch goes out.
- To end or interrupt the cooking cycle prematurely, set the switch to the **0** position.
  - Always** switch off the appliance before removing it from the base! The contacts on the base are not suitable for disconnecting the power supply.
  - Make sure that the appliance is switched off when you put it back on the base!
  - Unplug the mains plug from the socket.
  - Empty the water container.
    - Only hold the appliance by the handle.
    - Keep the lid closed when pouring out.
    - Open and close the lid by using the handle on the lid.
  - The appliance becomes hot during operation, do not touch it and allow the appliance to cool down before putting it away.

## Cleaning



### WARNING:

- Always switch off the appliance and disconnect the mains plug from the socket before cleaning. Wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance or the base in water or other liquids. It could cause an electric shock or fire.



### CAUTION:

- Do not use a wire brush or other abrasive objects.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Use a nylon brush to clean the filter insert at the spout opening.
- Rinse the water reservoir with clean water. Dry it with a cloth.
- After use, clean the lid and housing with a slightly damp cloth.

## Descaling

- The intervals for descaling depend on the hardness of the water and the frequency of use.
- If the appliance switches off before the water boils, descaling is necessary.
- Do not use vinegar, but a commercially available descaling agent based on citric acid. Dose according to the instructions.

- After descaling, boil fresh water several times (approx. 3 to 4 times) to remove residues. Do **not** use this water for consumption.

## Storage

- Clean the appliance as described and allow it to dry completely.

- We recommend storing the appliance in its original packaging if you do not intend to use it for a long period of time.
- Always store the appliance out of the reach of children in a well-ventilated and dry place.

### Winding Device for Mains Cable

You can wind up the mains cable at the bottom part.

## Troubleshooting

| Problem                                    | Possible Cause  | Remedy  |
|--|---|---|
| The appliance does not switch on.          | The appliance has no power supply.  | Check the power socket with another appliance.<br>Insert the mains plug correctly.<br>Check the house fuse. |
|  | The appliance is defective.   | Contact our service department or a specialist.   |
|  | After operating without water or with too little water, the appliance has not yet cooled down sufficiently. | Let the appliance cool down for 15 minutes.   |
|  |   |   |
| The appliance switches off before cooking. | The heating base is severely calcified or the electric circuit of the socket is overloaded.                 | Descale according to instructions.<br>Check the mains connection.   |
| The appliance does not switch off.         | The lid is not closed or the filter is not inserted.  | Close the lid until it clicks into place or replace the filter.   |

## Technical Data

Model: ..... PC-WKS 1215 G

Power supply: ..... 220–240 V~, 50–60 Hz

Power consumption: ..... 1850–2200 W

Protection class: ..... I

Filling capacity: ..... max. 1.7 litres

Net weight: ..... approx. 1.1 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This appliance has been tested according to all applicable, current CE directives and built according to the latest safety regulations.

## Disposal

### Meaning of the "Dustbin" Symbol



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of re-utilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority. Your dealer and contractual partner is also obliged to take back the old appliance free of charge.

# BELANGRIJK:

Lees eerst de apart bijgevoegde veiligheidsinstructies.

## Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten.

Lees de gebruiksaanwijzing en de apart bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze documenten, inclusief het garantiebewijs, de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking op een veilige plaats. Als u het apparaat aan een derde door geeft, voeg dan altijd alle relevante documenten bij.

### Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

#### ⚠ WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel risico's.

#### ⚠ LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

## Inhoud

|   |    |
|---|----|
| Overzicht van de bedieningselementen .....            | 3  |
| Het apparaat uitpakken.....                           | 11 |
| Overzicht van de bedieningselementen /                |    |
| Omvang van de levering.....                           | 11 |
| Waarschuwingen voor het gebruik van het apparaat..... | 11 |
| Opmerkingen voor het gebruik .....                    | 11 |
| Bediening .....                                       | 12 |
| Reiniging .....                                       | 12 |
| Ontkalken .....                                       | 13 |
| Bewaren .....   | 13 |
| Oplossen van storingen.....                           | 13 |
| Technische gegevens .....                             | 13 |
| Verwijdering.....                                     | 13 |

## Het apparaat uitpakken

1. Neem het apparaat uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, zoals folies, vullermateriaal, kabelbinders en kartonnen verpakkingen.
3. Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid.
4. Als de inhoud van de verpakking onvolledig is of als er beschadigingen kunnen worden vastgesteld, mag u het apparaat niet in gebruik nemen. Breng het onmiddellijk terug naar de dealer.

5. Er kunnen zich nog stof- of productieresten op het apparaat bevinden. Wij adviseren u het apparaat te reinigen zoals beschreven onder "Reiniging".

## Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering

- 1 Schenkuit (filterinzetstuk inbegrepen)
- 2 Deksel
- 3 Zelfsluitende vulopening
- 4 Hendel om het deksel op te tillen
- 5 Handvat
- 6 Waterniveau indicator
- 7 Aan/uit schakelaar (verlicht)
- 8 Verlichting van waterreservoir
- 9 Basis

## Waarschuwingen voor het gebruik van het apparaat

#### ⚠ WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding!

- Open het deksel niet terwijl het water kookt.
- Zorg ervoor dat het deksel altijd goed gesloten is.
- De behuizing van het apparaat wordt tijdens het gebruik heet, raak deze niet aan en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen.

#### ⚠ LET OP: Overload!

- Als u verlengkabels gebruikt, moeten deze een kabeldoorsnede van ten minste  $1,5 \text{ mm}^2$  hebben.
- Gebruik geen stekkerdoos, want dit apparaat is te krachtig.

#### ⚠ LET OP:

- Schakel het apparaat **altijd** uit voordat u het van de basis verwijderd! De contactpunten in de basis zijn niet bedoeld om het apparaat mee uit te zetten.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is als u het weer op de sokkel zet!

## Opmerkingen voor het gebruik

### Netsnoer

Wikkel het benodigde netsnoer volledig uit het basisdeel van de basis. Let op de geleiding van het netsnoer.

NEDERLANDS

## Aangesloten belasting

Het apparaat heeft een totaal vermogen van 2200 W. Bij deze aangesloten belasting wordt een aparte toevoerleiding met een 16 A huishoudelijke stroomonderbreker aanbevolen.

## Elektrische aansluiting

- Controleer of de netspanning die u wilt gebruiken overeenkomt met die van het apparaat. U vindt de informatie op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd veiligheidscontactdoos.

## Inschakelen/uitschakelen van het apparaat

### • Inschakelen (schakelaarstand: I):

Schakel het apparaat in met de schakelaar. De verlichting in de watertank en in de schakelaar brandt.

### • Uitschakelen (schakelaarstand: 0):

Schakel het apparaat uit met de schakelaar. Het licht in de watertank en in de schakelaar gaat uit.

## Voorbereiding

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u het 3 keer met vers water te koken. Gebruik alleen helder water zonder toevoegingen.

## Bediening

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat met de deksel. Deze moet hoorbaar op zijn plaats klikken. Zorg er altijd voor dat het deksel goed dicht zit.
- Vul het waterreservoir via de vulopening met schoon water (max. 1,7 liter). U kunt het vulniveau aflezen op de waterpeilindicator van het apparaat.
- Gebruik **altijd** vers, koud water.

- Het waterpeil moet tussen de markeringen MIN en MAX staan.

- Het apparaat is voorzien van een zelfsluitende vulopening, het is dus niet nodig om het deksel van de waterkoker te verwijderen. De klep gaat bij een bepaalde waterdruk automatisch open.

4. Plaats de ketel gelijk op de basis.

5. Schakel het apparaat in met de schakelaar. De verlichting in de watertank en in de schakelaar brandt.

## Werking onderbreken/beëindigen

Er zijn twee manieren om het kookproces te onderbreken of te beëindigen:

1. Het apparaat schakelt na het kookproces automatisch uit. Het licht in de watertank en in de schakelaar gaat uit.
2. Om de kookcyclus voortijdig te beëindigen of te onderbreken, zet u de schakelaar in de stand **0**.
  - Schakel het apparaat **altijd** uit voordat u het van de sokkel neemt! De contactpunten in de basis zijn niet bedoeld om het apparaat mee uit te zetten.
  - Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is als u het weer op de sokkel zet!
  - Trek de netstekker uit het stopcontact.
  - Maak het waterreservoir leeg.
    - Pak het apparaat alleen aan de handgreep vast.
    - Houd het deksel gesloten tijdens het uitgieten.
    - Open en sluit het deksel met behulp van de handgreep op het deksel.
  - Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet, raak het niet aan en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen.

## Reiniging

### WAARSCHUWING:

- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat of de basis niet onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

### LET OP:

- Gebruik geen staalborstel of andere schurende voorwerpen.

### LET OP:

- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

- Gebruik een nylon borstel om het filterinzetstuk aan de tuitopening te reinigen.
- Spoel het waterreservoir af met schoon water. Droog het af met een doek.
- Na gebruik, maak het deksel en de behuizing schoon met een licht bevochtigde doek.

## Ontkalken

- De intervallen voor het ontkalken zijn afhankelijk van de hardheid van het water en de gebruiksfrequentie.
- Als het apparaat uitschakelt voordat het water kookt, is ontkalken noodzakelijk.
- Gebruik geen azijn, maar een in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddel op basis van citroenzuur. Doseer volgens de gebruiksaanwijzing.

- Na het ontkalken meerdere malen vers water koken (ong. 3 tot 4 keer) om resten te verwijderen. Gebruik dit water **niet** voor consumptie.

## Bewaren

- Reinig het apparaat zoals beschreven en laat het volledig drogen.
- Wij raden u aan het apparaat in de originele verpakking te bewaren als u het langere tijd niet zult gebruiken.
- Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen op een goed geventileerde en droge plaats.

## Opwikkelaapparaat voor netsnoer

U kunt het netsnoer aan het onderste gedeelte oprollen.

## Oplossen van storingen

| Probleem                                  | Mogelijke oorzaak   | Oplossing  |
|---|---|--|
| Het apparaat schakelt niet in.            | Het apparaat heeft geen stroomvoorziening.  | Controleer het stopcontact met een ander apparaat.<br>Steek de netstekker er goed in.<br>Controleer de huiszekering. |
|   | Het apparaat is defect.   | Neem contact op met onze servicedienst of een specialist.  |
|   | Na werking zonder water of met te weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld.          | Laat het apparaat 15 minuten afkoelen.   |
| Het apparaat schakelt voor het koken uit. | De verwarmingsbasis is ernstig verkalkt of het elektrische circuit van het stopcontact is overbelast. | Ontkalk volgens de gebruiksaanwijzing.<br>Controleer de netaansluiting.  |
| Het apparaat schakelt niet uit.           | Het deksel is niet gesloten of het filter is niet geplaatst.  | Sluit het deksel tot het vastklikt of vervang het filter.  |

## Technische gegevens

Model:..... PC-WKS 1215 G  
 Stroomvoorziening:..... 220–240 V~, 50–60 Hz  
 Opgenomen vermogen:..... 1850–2200 W  
 Beschermsklasse:..... I  
 Vulcapaciteit:..... max. 1,7 liter  
 Nettogewicht:..... ong. 1,1 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is getest volgens alle van toepassing zijnde, huidige CE-richtlijnen en gebouwd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.

## Verwijdering

### Betekenis van het symbool "vuilnisemmer"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

 Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. Uw dealer en contractpartner is bovendien verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen.

## IMPORTANT :

Veuillez à lire d'abord les instructions de sécurité jointes séparément.

### Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Lisez très attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité jointes séparément avant d'utiliser cet appareil. Conservez ces documents, y compris le certificat de garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage intérieur dans un endroit sûr. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, joignez toujours tous les documents pertinents.

#### Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veuillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

#### AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

#### ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

### Sommaire

|   |    |
|---|----|
| Liste des différents éléments de commande .....                           | 3  |
| Déballage de l'appareil .....   | 14 |
| Liste des différents éléments de commande / Contenu de la livraison ..... | 14 |
| Avertissements pour l'utilisation de l'appareil .....                     | 14 |
| Notes d'utilisation .....   | 15 |
| Utilisation .....   | 15 |
| Nettoyage .....   | 15 |
| Détartrage .....  | 16 |
| Stockage .....  | 16 |
| Dépannage .....   | 16 |
| Données techniques .....  | 16 |
| Élimination .....   | 16 |

### Déballage de l'appareil

- Sortez l'appareil de son emballage.
- Retirez tous les matériaux d'emballage, tels que les feuilles, les matériaux de remplissage, les attaches de câbles et les emballages en carton.
- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

- Si le contenu de l'emballage est incomplet ou si des dommages peuvent être détectés, n'utilisez pas l'appareil. Retournez-le immédiatement au revendeur.
- L'appareil peut encore contenir de la poussière ou des résidus de production. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil comme indiqué dans la section « Nettoyage ».

### Liste des différents éléments de commande / Contenu de la livraison

- Bec verseur (insert de filtre inclus)
- Couvercle
- Ouverture de remplissage à fermeture automatique
- Poignée pour soulever le couvercle
- Poignée
- Indicateur de niveau d'eau
- Interrupteur marche / arrêt (allumé)
- Éclairage du réservoir d'eau
- Base

### Avertissements pour l'utilisation de l'appareil

#### AVERTISSEMENT : Risque de brûlures !

- N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau est en train de bouillir.
- Assurez-vous toujours que le couvercle est fermement fermé.
- Le boîtier de l'appareil devient chaud pendant le fonctionnement, ne le touchez pas et laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.

#### ATTENTION : Surcharge !

- Si vous utilisez des câbles de rallonge, ils doivent avoir une section de câble d'au moins 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Ne pas utiliser de prise multiple, car cet appareil est trop puissant.

#### ATTENTION :

- Éteignez **toujours** l'appareil avant de le retirer de son socle ! Les contacts situés sur la base ne permettent pas de débrancher l'alimentation électrique.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le remettez sur la base !

## Notes d'utilisation

### Câble secteur

Déroulez complètement le câble d'alimentation requis de la partie inférieure de la base. Veuillez faire attention à l'acheminement du câble d'alimentation.

### Puissance de raccordement

L'appareil peut absorber une puissance totale de 2200 W. Avec une telle puissance connectée, il est recommandé d'utiliser une ligne d'alimentation séparée avec une protection par un disjoncteur domestique de 16 A.

### Raccordement électrique

1. Vérifiez que la tension du réseau que vous souhaitez utiliser correspond à celle de l'appareil. Vous trouverez cette information sur la plaque signalétique.
2. Ne branchez l'appareil qu'à une prise à contact de protection correctement installée.

### Mise en marche et arrêt de l'appareil

- **Mettre en marche (position de l'interrupteur : I) :**  
Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur. La lumière dans le réservoir d'eau et dans l'interrupteur s'allume.
- **Mise hors tension (position de l'interrupteur : 0) :**  
Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur. L'éclairage dans le réservoir d'eau et dans l'interrupteur s'éteint.

### Préparation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faites-le bouillir 3 fois avec de l'eau fraîche. N'utilisez que de l'eau claire sans additifs.

### Utilisation

1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Fermez l'appareil avec le couvercle. Il doit s'emboîter.  
Veuillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé.

3. Remplissez d'eau propre via l'ouverture de remplissage (1,7 litre max.) Vous pouvez lire le niveau de remplissage sur l'indicateur de niveau d'eau de l'appareil.

- Utilisez **toujours** de l'eau fraîche et froide.
- Le niveau d'eau doit se situer entre les repères MIN et MAX.
- Puisque l'appareil est équipé d'une ouverture de remplissage à fermeture automatique, vous n'avez pas besoin de retirer le couvercle de la bouilloire. Le clapet se referme automatiquement lorsque l'eau atteint une certaine pression.

4. Placez la bouilloire à fleur sur le socle.

5. Mettez l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur.  
La lumière dans le réservoir d'eau et dans l'interrupteur s'allume.

### Interruption / Fin de l'opération

Il existe deux façons d'interrompre ou de terminer le processus de cuisson :

1. L'appareil s'éteint automatiquement après le processus de cuisson. L'éclairage dans le réservoir d'eau et dans l'interrupteur s'éteint.
2. Pour terminer ou interrompre prématurément le cycle de cuisson, mettez l'interrupteur sur la position **0**.
  - Éteignez **toujours** l'appareil avant de le retirer de la base ! Les contacts situés sur la base ne permettent pas de débrancher l'alimentation électrique.
  - Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le remettez sur la base !
  - Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
  - Videz le réservoir d'eau.
    - Tenez l'appareil uniquement par la poignée.
    - Gardez le couvercle fermé lorsque vous versez l'eau.
    - Ouvrez et fermez le couvercle en utilisant la poignée.
  - L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement, ne le touchez pas et laissez-le refroidir avant de le ranger.

FRANÇAIS

## Nettoyage

### ⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant de nettoyer, éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise. Attendez que l'appareil ait refroidi.
- Ne plongez pas l'appareil ou sa base dans l'eau ou dans d'autres liquides. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

**ATTENTION :**

- N'utilisez pas de brosse métallique ou d'autres objets abrasifs.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs.
- Utilisez une brosse de nylon pour nettoyer l'insert de filtre au niveau de l'ouverture du bec verseur.
- Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire. Séchez-le avec un chiffon.
- Après utilisation, nettoyez le couvercle et la surface avec un chiffon légèrement humide.

**Détartrage**

- Les intervalles de détartrage dépendent de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation.
- Si l'appareil s'éteint avant que l'eau ne bout, un détartrage est nécessaire.

**Stockage**

- Nettoyez l'appareil comme indiqué et laissez-le sécher complètement.
- Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période.
- Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants, dans un endroit sec et bien ventilé.

**Dispositif d'enroulement du câble d'alimentation**

Vous pouvez enrouler le câble d'alimentation sur la partie inférieure.

**Dépannage**

| Problème                              | Cause possible   | Remède  |
|---------------------------------------|--|---|
| L'appareil ne s'allume pas.           | L'appareil n'est pas alimenté en électricité.  | Vérifiez la prise de courant avec un autre appareil.<br>Insérez la fiche secteur correctement.<br>Vérifiez le fusible de la maison. |
|                                       | L'appareil est défectueux.   | Contactez notre service après-vente ou un spécialiste.  |
|                                       | Après avoir fonctionné sans eau ou avec trop peu d'eau, l'appareil n'a pas encore suffisamment refroidi. | Laissez refroidir l'appareil pendant 15 minutes.  |
|                                       |  |   |
| L'appareil s'éteint avant la cuisson. | La base chauffante est très calcifiée ou le circuit électrique de la prise est surchargé.                | Détartragez selon les instructions.<br>Vérifiez le raccordement au réseau.  |
|                                       |  |   |
| L'appareil ne s'éteint pas.           | Le couvercle n'est pas fermé ou le filtre n'est pas inséré.  | Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche ou remplacez le filtre.  |

**Données techniques**

Modèle : ..... PC-WKS 1215 G

Alimentation électrique ..... 220–240 V~, 50–60 Hz

Consommation électrique ..... 1850–2200 W

Classe de protection ..... I

Capacité de remplissage ..... max. 1,7 litres

Poids net : ..... env. 1,1 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été testé conformément à toutes les directives CE applicables et actuelles et a été construit selon les dernières réglementations en matière de sécurité.

**Élimination****Signification du symbole « Poubelle »**

Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté. Votre revendeur et partenaire contractuel est également tenu de reprendre gratuitement l'ancien appareil.



Points de collecte sur [www.quefairedemescdchets.fr](http://www.quefairedemescdchets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FRANÇAIS

## IMPORTANTE:

Asegúrese de leer primero las instrucciones de seguridad adjuntas por separado.

### Manual de instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Lea atentamente el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas por separado antes de utilizar este aparato. Guarde estos documentos, incluyendo el certificado de garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interior en un lugar seguro. Si entrega el aparato a un tercero, incluya siempre todos los documentos pertinentes.

#### Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:



Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.



Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.

### Índice

|   |    |
|---|----|
| Indicación de los elementos de manejo .....                     | 3  |
| Desembalaje del aparato .....                                   | 18 |
| Indicación de los elementos de manejo / Volumen de entrega..... | 18 |
| Advertencias para el uso del aparato .....                      | 18 |
| Notas de uso .....  | 18 |
| Manejo .....  | 19 |
| Limpieza.....   | 19 |
| Descalcificación .....  | 20 |
| Almacenamiento .....  | 20 |
| Solución de problemas .....                                     | 20 |
| Datos técnicos.....   | 20 |
| Eliminación.....  | 20 |

### Desembalaje del aparato


1. Saque el aparato de su embalaje.
2. Retire todo el material de embalaje, como las láminas, el material de relleno, las bridas para cables y el embalaje de cartón.
3. Compruebe que el volumen de entrega está completo.

4. Si el contenido del embalaje está incompleto o si se detectan daños, no utilice el aparato. Devuélvalo inmediatamente al distribuidor.
5. Es posible que todavía haya polvo o residuos de producción en el aparato. Le recomendamos que limpie el aparato como se describe en el apartado "Limpieza".

### Indicación de los elementos de manejo / Volumen de entrega

- 1 Caño (accesorio de filtro incluido)
- 2 Tapa
- 3 Apertura para de llenado con cierre automático
- 4 Asa para levantar la tapa
- 5 Asa
- 6 Indicador de nivel de agua
- 7 Interruptor de encendido/apagado (iluminado)
- 8 Iluminación del depósito de agua
- 9 Base

### Advertencias para el uso del aparato



#### AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!

- No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada.
- La carcasa del aparato se calienta durante el funcionamiento, no la toque y deje que el aparato se enfrie antes de guardarla.



#### ATENCIÓN: ¡Sobrecarga!

- Si utiliza cables alargadores, deben tener una sección de cable de al menos 1,5 mm<sup>2</sup>.
- No utilice una toma de corriente múltiple, ya que este aparato es demasiado potente.



#### ATENCIÓN:

- ¡Apague siempre el aparato antes de retirarlo de la base! Los contactos de la base no son adecuados para desconectar la alimentación.
- ¡Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando lo vuelva a colocar en la base!

### Notas de uso

#### Cable de alimentación

Desenrolle completamente el cable de red necesario de la parte de la base. Preste atención al tendido del cable de alimentación.

## Carga conectada

En total, el aparato puede manejar una potencia de 2200 W. Con esta carga conectada, se recomienda una línea de alimentación separada con una protección por fusible a través de un disyuntor doméstico de 16 A.

## Conexión eléctrica

1. Compruebe que la tensión de red que desea utilizar coincide con la del aparato. Encontrará la información en la placa de características.
2. Conecte el aparato únicamente a una toma de contacto de protección correctamente instalada.

## Encendido y apagado del aparato

- **Conectar (posición del interruptor: I):**

Conecte el aparato con el interruptor. La luz del depósito de agua y del interruptor se enciende.

- **Apagado (posición del interruptor: 0):**

Apague el aparato con el interruptor. La iluminación en el depósito de agua y en el interruptor se apaga.

## Preparación

Antes de utilizar el aparato por primera vez, hiérvalo 3 veces con agua fresca. Utilice sólo agua clara sin aditivos.

## Manejo

1. Coloque el aparato en una superficie plana.
2. Cierre el aparato con la tapa. Debe oírse un clic cuando encaja en su sitio. Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada.

3. Llene con agua limpia por la apertura de llenado (máx. 1,7 litros). Puede leer el nivel de llenado en el indicador de nivel de agua del aparato.

- Utilice **siempre** agua fresca y fría.
- El nivel de agua debe estar entre las marcas MIN y MAX.
- Como el aparato está equipado con una apertura de llenado con cierre automático, no necesita retirar la tapa del hervidor. La pestaña se abrirá automáticamente a cierta presión de agua.
- 4. Coloque el hervidor a ras de la base.
- 5. Encienda el aparato con el interruptor. La luz del depósito de agua y del interruptor se enciende.

## Interrupción/Finalización del funcionamiento

Existen dos formas de interrumpir o finalizar el proceso de cocción:

1. El aparato se apaga automáticamente después del proceso de cocción. La iluminación en el depósito de agua y en el interruptor se apaga.
2. Para finalizar o interrumpir prematuramente el ciclo de cocción, coloque el interruptor en la posición **0**.
  - ¡Apague **siempre** el aparato antes de retirarlo de la base! Los contactos de la base no son adecuados para desconectar la alimentación.
  - ¡Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando lo vuelva a colocar en la base!
- Desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Vacíe el recipiente de agua.
  - Sujete el aparato sólo por el asa.
  - Mantenga la tapa cerrada al verter.
  - Abra y cierre la tapa usando el asa de la tapa.
- El aparato se calienta durante su funcionamiento, no lo toque y deje que se enfrie antes de guardarla.

## Limpieza

### AVISO:

- Apague siempre el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. Espere a que el aparato se haya enfriado.
- No sumerja el aparato o la base en agua u otros líquidos. Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

### ATENCIÓN:

- No utilice un cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
- No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos.

- Use un cepillo de nilón para limpiar el accesorio de filtro en la salida del caño.
- Enjuague el depósito de agua con agua limpia. Séquelo con un paño.

- Después del uso, límpie la tapa y la carcasa con un paño ligeramente humedecido.

### Descalcificación

- Los intervalos de descalcificación dependen de la dureza del agua y de la frecuencia de uso.
- Si el aparato se apaga antes de que el agua hierva, es necesario descalcificar.
- No utilice vinagre, sino un descalcificador comercial a base de ácido cítrico. Dosisque según las instrucciones.
- Después de la descalcificación, hierva el agua fresca varias veces (aprox. 3 a 4 veces) para eliminar los residuos. **No utilice esta agua para el consumo.**

### Almacenamiento

- Limpie el aparato como se describe y déjelo secar completamente.
- Le recomendamos que guarde el aparato en su embalaje original si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Guarde siempre el aparato fuera del alcance de los niños en un lugar bien ventilado y seco.

### Dispositivo para enrollar el cable de red

Puede enrollar el cable de red en la parte inferior.

### Solución de problemas

| Problema                              | Possible causa   | Remedio   |
|---------------------------------------|--|---|
| El aparato no se enciende.            | El aparato no tiene alimentación eléctrica.  | Compruebe la toma de corriente con otro aparato.<br>Inserte correctamente el enchufe de la red.<br>Compruebe el fusible de la casa. |
|                                       | El aparato está defectuoso.  | Póngase en contacto con nuestro servicio técnico o con un especialista.   |
|                                       | Después de funcionar sin agua o con muy poca agua, el aparato no se ha enfriado lo suficiente.         | Deje que el aparato se enfríe durante 15 minutos.   |
| El aparato se apaga antes de cocinar. | La base de calentamiento se calcifica seriamente o el circuito eléctrico de la toma está sobrecargado. | Descalcifique según las instrucciones.<br>Compruebe la conexión a la red eléctrica.   |
| El aparato no se apaga.               | La tapa no está cerrada o el filtro no está insertado.   | Cierre la tapa hasta que encaje en su sitio o sustituya el filtro.  |

### Datos técnicos

Modelo: ..... PC-WKS 1215 G  
 Alimentación: ..... 220–240 V~, 50–60 Hz  
 Consumo de energía: ..... 1850–2200 W  
 Clase de protección: ..... I  
 Capacidad de llenado: ..... máx. 1,7 litros  
 Peso neto: ..... aprox. 1,1 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este aparato ha sido probado de acuerdo con todas las directivas CE vigentes y construido de acuerdo con las últimas normas de seguridad.

### Eliminación

#### Significado del símbolo “Cubo de basura”



Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal. Su distribuidor y socio contractual también está obligado a recuperar el aparato antiguo sin coste alguno.

## **IMPORTANTE:**

Assicuratevi di leggere prima le istruzioni di sicurezza indicate separatamente.

### **Istruzioni per l'uso**

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza indicate separatamente. Conservare questi documenti, compreso il certificato di garanzia, la ricevuta e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno in un luogo sicuro. Se si cede l'apparecchio a terzi, includere sempre tutti i documenti pertinenti.

#### **Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso**

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicate appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

##### **AVVISO:**

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

##### **ATTENZIONE:**

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

### **Indice**

|   |    |
|---|----|
| Elementi di comando .....                   | 3  |
| Disimballaggio dell'apparecchio .....       | 21 |
| Elementi di comando / Nella fornitura.....  | 21 |
| Avvertenze per l'uso dell'apparecchio ..... | 21 |
| Note per l'uso .....                        | 21 |
| Utilizzo.....                               | 22 |
| Pulizia .....                               | 22 |
| Decalcificazione .....                      | 23 |
| Conservazione .....                         | 23 |
| Risoluzione dei problemi.....               | 23 |
| Dati tecnici.....                           | 23 |
| Smaltimento .....                           | 23 |

### **Disimballaggio dell'apparecchio**

1. Togliere l'apparecchio dal suo imballaggio.
2. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, come pelli-cole, materiale di riempimento, fascette e imballaggi di cartone.
3. Controllare la completezza del contenuto dell'imballaggio.
4. Se il contenuto dell'imballaggio è incompleto o se si rilevano danni, non mettere in funzione l'apparecchio. Restituirlo immediatamente al rivenditore.

5. Sull'apparecchio potrebbero esserci ancora polvere o residui di produzione. Si consiglia di pulire l'apparecchio come descritto al punto "Pulizia".

### **Elementi di comando / Nella fornitura**

- 1 Beccuccio (Inserto del filtro incluso)
- 2 Coperchio
- 3 Apertura autochiudente della riempitrice
- 4 Impugnatura per sollevare il coperchio
- 5 Impugnatura
- 6 Indicatore del livello dell'acqua
- 7 Interruttore accensione / spegnimento (illuminato)
- 8 Illuminazione del serbatoio dell'acqua
- 9 Base

### **Avvertenze per l'uso dell'apparecchio**

##### **AVVISO: Rischio di ustioni!**

- Non aprire il coperchio mentre l'acqua bolle.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- L'alloggiamento dell'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento, non toccarlo e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di metterlo via.

##### **ATTENZIONE: Sovraccarico!**

- Se usate cavi di prolunga, dovrebbero avere una sezione di almeno 1,5 mm<sup>2</sup>
- Non utilizzare una presa multipla perché questo apparecchio è troppo potente.

##### **ATTENZIONE:**

- Spegnere **sempre** l'apparecchio prima di toglierlo dalla base! I contatti sulla base non sono adatti alla disconnessione dell'alimentazione di corrente.
- Assicuratevi che l'apparecchio sia spento quando lo rimettete sulla base!

### **Note per l'uso**

#### **Cavo di rete**

Svolgere completamente il cavo di rete richiesto dalla parte inferiore della base. Si prega di prestare attenzione al percorso del cavo di rete.

ITALIANO

## Carico collegato

In totale, l'apparecchio può gestire una potenza di 2200 W. Con questo carico collegato, si raccomanda una linea di alimentazione separata con una protezione a fusibile tramite un interruttore automatico domestico da 16 A.

## Collegamento elettrico

- Controllare che la tensione di rete che si desidera utilizzare corrisponda a quella dell'apparecchio. Troverete l'informazione sulla targhetta.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa di contatto di protezione correttamente installata.

## Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Accensione (posizione dell'interruttore: I):**  
Accendere l'apparecchio con l'interruttore. L'illuminazione nel serbatoio dell'acqua e nell'interruttore si accende.
- Spegnimento (posizione dell'interruttore: 0):**  
Spegnere l'apparecchio con l'interruttore. La luce nel serbatoio dell'acqua e nell'interruttore si spegne.

## Preparazione

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, farlo bollire 3 volte con acqua fresca. Usare solo acqua pulita senza additivi.

## Utilizzo

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Chiudi l'apparecchio con il coperchio. Si deve udire solennemente un clic in posizione. Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- Riempire con acqua pulita attraverso l'apertura di riempimento (max.1,7 litri). È possibile leggere il livello

di riempimento sull'indicatore del livello dell'acqua dell'apparecchio.

- Usare **sempre** acqua fresca e fredda.
- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Poiché l'apparecchio è dotato di un'apertura di riempimento con chiusura automatica, non è necessario rimuovere il coperchio del bollitore. Lo sportello si aprirà automaticamente ad una certa pressione dell'acqua.
- 4. Posizionare il bollitore a filo sulla base.
- 5. Accendere l'apparecchio con l'interruttore. L'illuminazione nel serbatoio dell'acqua e nell'interruttore si accende.

## Interruzione/Fine del funzionamento

Ci sono due modi per interrompere o terminare il processo di cottura:

1. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo il processo di cottura. La luce nel serbatoio dell'acqua e nell'interruttore si spegne.
2. Per terminare o interrompere prematuramente il ciclo di cottura, mettere l'interruttore sulla posizione **0**.
  - Spegnere **sempre** l'apparecchio prima di toglierlo dalla base! I contatti sulla base non sono adatti alla disconnessione dell'alimentazione di corrente.
  - Assicuratevi che l'apparecchio sia spento quando lo rimettete sulla base!
  - Staccare la spina dalla presa di corrente.
  - Svuotare il contenitore dell'acqua.
    - Tenere l'apparecchio solo per la maniglia.
    - Tenere il coperchio chiuso quando si versa.
    - Aprire e chiudere il coperchio utilizzando l'impugnatura sul coperchio.
  - L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento, non toccarlo e lasciarlo raffreddare prima di metterlo via.

## Pulizia

### AVVISO:

- Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa prima della pulizia. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.
- Non immergere l'apparecchio o la base in acqua o altri liquidi. Potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.

### ATTENZIONE:

- Non usare una spazzola metallica o altri oggetti abrasivi.
- Non usare detergenti taglienti o abrasivi.

- Usare una spazzola di nylon per pulire l'inserto del filtro in corrispondenza dell'apertura del beccuccio.
- Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Asciugarlo con un panno.

- Dopo l'uso, pulire il coperchio e l'alloggiamento con un panno leggermente umido.

### Decalcificazione

- Gli intervalli per la decalcificazione dipendono dalla durezza dell'acqua e dalla frequenza di utilizzo.
- Se l'apparecchio si spegne prima che l'acqua bolla, la decalcificazione è necessaria.
- Non usare aceto, ma un decalcificante disponibile in commercio a base di acido citrico. Dosare secondo le istruzioni.
- Dopo la decalcificazione, far bollire più volte l'acqua fredda (circa 3 o 4 volte) per rimuovere i residui. Non usare quest'acqua per il consumo.

### Conservazione

- Pulire l'apparecchio come descritto e lasciarlo asciugare completamente.
- Si consiglia di conservare l'apparecchio nel suo imballaggio originale se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- Conservare sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in un luogo ben ventilato e asciutto.

### Dispositivo di avvolgimento per il cavo di rete

È possibile avvolgere il cavo di rete nella parte inferiore.

## Risoluzione dei problemi

| Problema                                     | Possibile causa   | Rimedio  |
|--|---|--|
| L'apparecchio non si accende.                | L'apparecchio non è alimentato.   | Controllare la presa di corrente con un altro apparecchio.<br>Inserire correttamente la spina di rete.<br>Controllare il fusibile di casa. |
|  | L'apparecchio è difettoso.  | Contattare il nostro servizio di assistenza o uno specialista.   |
|  | Dopo aver funzionato senza acqua o con poca acqua, l'apparecchio non si è ancora raffreddato a sufficienza. | Lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.  |
| L'apparecchio si spegne prima della cottura. | La base riscaldante è calcificata o la serpentina del supporto è sovraccarica.                              | Decalcificare secondo le istruzioni.<br>Controllare il collegamento alla rete.   |
|  | Il coperchio non è chiuso o il filtro non è inserito.   | Chiudere il coperchio finché non scatta in posizione o sostituire il filtro.   |

### Dati tecnici

Modello: ..... PC-WKS 1215 G  
 Alimentazione: ..... 220–240 V~, 50–60 Hz  
 Consumo di energia: ..... 1850–2200 W  
 Classe di protezione: ..... I  
 Capacità di riempimento: ..... max. 1,7 litri  
 Peso netto: ..... ca. 1,1 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato testato secondo tutte le direttive CE in vigore e costruito secondo le ultime norme di sicurezza.

### Smaltimento

#### Significato del simbolo "Eliminazione"



Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni. Il vostro rivenditore e partner contrattuale è anche obbligato a riprendere gratuitamente il vecchio apparecchio.

ITALIANO

## WAŻNE:

Najpierw należy zapoznać się z oddzielnie załączoną instrukcją bezpieczeństwa.

### Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi oraz oddzielnie załączone wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj te dokumenty wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym w bezpiecznym miejscu. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

#### Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

#### OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

#### UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

### Spis treści

|  |    |
|--|----|
| Przegląd elementów obsługi.....                    | 3  |
| Rozpakowanie urządzenia .....                      | 24 |
| Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy .....  | 24 |
| Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia ..... | 24 |
| Uwagi dotyczące użytkowania.....                   | 25 |
| Obsługa .....                                      | 25 |
| Czyszczenie .....                                  | 25 |
| Odkamienianie .....                                | 26 |
| Przechowywanie .....                               | 26 |
| Rozwiązywanie problemów .....                      | 26 |
| Dane techniczne .....                              | 26 |
| Ogólne warunki gwarancji.....                      | 26 |
| Usuwanie .....                                     | 27 |

### Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, materiały wypełniające, opaski kablowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna.

4. Jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna lub jeżeli widoczne są uszkodzenia, nie używaj urządzenia. Natychmiast zwróć je do sprzedawcy.
5. Na urządzeniu może nadal znajdować się kurz lub pozostałości po produkcji. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie”.

### Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Dziobek (wkład filtrujący załączony)
- 2 Pokrywa
- 3 Samoczynne zamkany otwór do napełniania czajnika
- 4 Uchwyt do podnoszenia pokrywy
- 5 Uchwyt
- 6 Wskaźnik poziomu wody
- 7 Włącznik / wyłącznik (podświetlany)
- 8 Podświetlenie zbiornika na wodę
- 9 Podstawa

### Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia

#### OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Nie należy otwierać pokrywy podczas gotowania wody.
- Zawsze należy upewnić się, że pokrywa jest szczerle zamknięta.
- Obudowa urządzenia staje się gorąca podczas pracy, nie dotykaj jej i pozwól urządzeniu ostygnąć przed odłożeniem go na miejsce.

#### UWAGA: Przeciążenie!

- Jeśli używasz przedłużaczy, powinny one mieć przekrój przewodu co najmniej 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Nie używaj gniazda wielokrotnego, ponieważ urządzenie ma zbyt dużą moc.

#### UWAGA:

- **Zawsze** wyłączaż urządzenie przed wyjęciem go z podstawy! Styki w podstawie nie nadają się do odłączania zasilania.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po ponownym umieszczeniu go na podstawie!

## Uwagi dotyczące użytkowania

### Kabel sieciowy

Całkowicie rozwiniąć wymagany kabel sieciowy z dolnej części podstawy. Proszę zwrócić uwagę na sposób prowadzenia kabla sieciowego.

### Podłączone obciążenie

Łącznie urządzenie może przyjąć moc 2200 W. Przy takim podłączonym obciążeniu zalecone jest zastosowanie oddzielnego przewodu zasilającego z zabezpieczeniem bezpiecznikowym poprzez włącznik domowy 16 A.

### Podłączenie elektryczne

1. Sprawdź, czy napięcie sieciowe, z którego chcesz korzystać, jest zgodne z napięciem urządzenia. Informacje na ten temat znajdziesz na tabliczce znamionowej.
2. Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda ze stykiem ochronnym.

### Włączanie/wyłączanie urządzenia

#### • Włączyć (pozycja przełącznika: I):

Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika. Zapala się lampka w zbiorniku wody i w przełączniku.

#### • Wyłączanie (pozycja przełącznika: 0):

Wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika. Gaśnie światło w zbiorniku wody i w włączniku.

### Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je 3 razy przegotować w świeżej wodzie. Używaj tylko czystej wody bez dodatków.

### Obsługa

1. Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
2. Naczynie zamknąć pokrywką. Musi być słyszalny trzask zamkniętej pokrywki. Zawsze upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta.

## Czyszczenie

### ⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzaj urządzenia lub podstawy w wodzie lub innych płynach. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**△ UWAGA:**

- Nie używać szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Wkład filtrowy przy wlocie należy czyścić za pomocą nylonowej szczotki.
- Wyplukać zbiornik wody czystą wodą. Osuszyć szmatką.
- Po zakończeniu użytkowania pokrywę i obudowę czajnika należy przetrzeć lekko wilgotną ścieżeczką.

**Odkamienianie**

- Częstotliwość odkamieniania zależy od twardości wody i częstotliwości użytkowania.
- Jeżeli urządzenie wyłącza się zanim woda się zagotuje, konieczne jest usunięcie kamienia.

- Nie używaj octu, lecz dostępnego w handlu środka do usuwania kamienia na bazie kwasu cytrynowego. Dostępna zgodnie z instrukcją.
- Po usunięciu kamienia należy kilkakrotnie zagotować świeżą wodę (ok. 3 do 4 razy), aby usunąć pozostałości. Nie używać tej wody do spożycia.

**Przechowywanie**

- Wyczyść urządzenie zgodnie z opisem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu.
- Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

**Przyrząd do nawijania kabla sieciowego**

Przewód sieciowy można zwinąć w dolnej części.

**Rozwiązywanie problemów**

| Problem                                  | Możliwa przyczyna   | Środek zaradczy   |
|--|---|---|
| Urządzenie nie włącza się.               | Urządzenie nie jest zasilane.   | Sprawdzić gniazdo sieciowe z innym urządzeniem.<br>Prawidłowo włożyć wtyczkę sieciową.<br>Sprawdzić bezpiecznik domowy. |
|  | Urządzenie jest uszkodzone.   | Skontaktuj się z naszym serwisem lub specjalistą.   |
|  | Po pracy bez wody lub ze zbyt małą ilością wody urządzenie nie ostygło jeszcze dostatecznie.    | Pozostawić urządzenie na 15 minut do ostygnięcia.   |
| Urządzenie wyłącza się przed gotowaniem. | Podstawa grzewcza jest mocno pokryta kamieniem lub przeciążony jest obwód elektryczny gniazdka. | Odkamienić zgodnie z instrukcją.<br>Sprawdzić przyłącze sieciowe.   |
| Urządzenie nie wyłącza się.              | Pokrywa nie jest zamknięta lub filtr nie jest włożony.  | Zamknij pokrywę, aż zatrzasnie się na swoim miejscu lub wymień filtr.   |

**Dane techniczne**

Model: ..... PC-WKS 1215 G  
 Zasilanie: ..... 220–240 V~, 50–60 Hz  
 Pobór mocy: ..... 1850–2200 W  
 Stopień ochrony: ..... I  
 Wydajność napełniania: ..... max. 1,7 litra  
 Waga netto: ..... ok. 1,1 kg  
 Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.  
 To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

**Ogólne warunki gwarancji**

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancja nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy

wylądowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu górnówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawnie widłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

## Usuwanie

### Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczynią się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowny jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.

# FONTOS:

Először feltétlenül olvassa el a külön mellékelt biztonsági utasításokat.

## Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégdetten használja majd a készüléket.

A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a külön mellékelt biztonsági utasításokat. Tartsa ezeket a dokumentumokat, beleértve a jótállási jegyet, a blokkot és lehetőség szerint a belső csomagolással ellátott doboz is, biztonságos helyen. Ha a készüléket harmadik félnek adja tovább, mindenki mellékelje az összes vonatkozó dokumentumot.

### A használati útmutatóban található szimbólumok

Az ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenkorban ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

#### FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

#### VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

## Tatalom

|  |    |
|--|----|
| A kezelőelemek áttekintése .....                         | 3  |
| A készülék kicsomagolása .....                           | 28 |
| A kezelőelemek áttekintése / A csomag tartalma .....     | 28 |
| A készülék használatára vonatkozó figyelmeztetések ..... | 28 |
| Használati megjegyzések .....                            | 29 |
| Működés .....  | 29 |
| Tisztítás .....  | 29 |
| Vízkömementesítés .....                                  | 30 |
| Működés .....  | 30 |
| Hibaelhárítás .....                                      | 30 |
| Műszaki adatok .....                                     | 30 |
| Hulladékkezelés .....                                    | 30 |

## A készülék kicsomagolása

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot, például fóliákat, töltőanyagot, kábelkötégeket és kartoncsmagolást.
3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.

4. Ha a csomagolás tartalma hiányos, vagy ha sérülések észlelhetők, ne működtesse a készüléket. Azonnal juttassa vissza a kereskedőhöz.
5. A készüléken még lehetnek por- vagy gyártási maradványok. Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” pontban leírtak szerint.

## A kezelőelemek áttekintése / A csomag tartalma

- 1 Kiömlönyílás (tartozék szűrőbetét)
- 2 Fedél
- 3 Önzáró betöltyönlílás
- 4 Fedélemelő fogantyú
- 5 Fogantyú
- 6 Vízszintjelző
- 7 Be-/kikapcsoló (megvilágított)
- 8 Víztartály világítás
- 9 Alapzat

## A készülék használatára vonatkozó figyelmeztetések

#### FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülések veszélye!

- Ne nyissa ki a fedeleit, amíg a víz forr.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a fedél szilárdan zárva van.
- A készülék háza működés közben felforrósodik, ne érintse meg, és hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elrakja.

#### VIGYÁZAT: Túlterhelés!

- Ha hosszabbító kábeleket használ, azoknak legalább 1,5 mm<sup>2</sup>-es kábelkeresztmetszettel kell rendelkezniük.
- Ne használjon több aljzatot, mivel ez a készülék túl nagy teljesítményű.

#### VIGYÁZAT:

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leveszi a talapzatról! Az alapzaton található érintkezők nem használhatóak a tápellátás megszüntetésére.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor visszahelyezi az alapra!

## Használati megjegyzések

### Hálózati kábel

Tekerje ki a szükséges hálózati kábelt teljesen a talapzat alaprészéből. Kérjük, figyeljen a hálózati kábel elvezetésére.

### Csatlakoztatott terhelés

A készülék összesen 2200 W teljesítményt képes kezelni. Ezzel a csatlakoztatott terheléssel egy 16 A-os háztartási megszakítóval védett, különálló tápvezeték használata ajánlott.

### Elektromos csatlakozás

- Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megfelel-e a készülék feszültségének. Az információt a típustáblán találja.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt védőérintkezős aljzathoz csatlakoztassa.

### A készülék be-/kikapcsolása

#### • Bekapcsolás (kapcsolóállás: I):

Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. A víztartályban és a kapcsolóban lévő lámpa kigyullad.

#### • Kikapcsolás (kapcsolóállás: 0):

Kapcsolja ki a készüléket a kapcsolóval. A víztartályban és a kapcsolóban lévő lámpa kialszik.

### Előkészítés

A készülék első használatba vétele előtt forralja fel 3-szor friss vizivel. Csak tiszta, adalékanyagok nélküli vizet használjon.

## Működés

- Helyezze a készüléket sík felületre.
- Zárja le a vízforraltot a fedéllel. Hallhatóan a helyére kell kattannia. Mindig győződjön meg arról, hogy a fedél szilárdan zárva van.
- Töltsön be tiszta vizet a töltőnyílásón át (max. 1,7 liter). A töltöttségi szintet a készülék vízszintjelzőjén olvashatja le.
  - **Mindig** friss, hideg vizet használjon.
  - A vízsintnek a MIN és MAX jelzések között kell lennie.
  - Mivel a készülék önzáró töltőnyílással van felszerelve, nem szükséges levenni az edény fedelét. A cspanyú automatikusan kinyit adott víznyomásnál.
- Helyezze a vízforraltot vízszintesen az alapra.
- Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. A víztartályban és a kapcsolóban lévő lámpa kigyullad.

### Művelet megszakítása / befejezése

A főzési folyamatot kétféleképpen lehet megszakítani vagy befejezni:

- A készülék a főzési folyamat után automatikusan kikapcsol. A víztartályban és a kapcsolóban lévő lámpa kialszik.
- A főzési ciklus idő előtti befejezéséhez vagy megszakításához állítsa a kapcsolót **0** állásba.
  - **Mindig** kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leveszi a talapzatról! Az alapzaton található érintkezők nem használhatóak a tápellátás megszüntetésére.
  - Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor visszahelyezi az alapra!
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Úrítse ki a víztartályt.
  - A készüléket csak a fogantyúnál fogva fogja meg.
  - Kiöntéskor tartsa csukva a fedelmet.
  - A fedelel a fedél fogantyújánál fogva nyissa és csukja.
- A készülék működés közben felforrósodik, ne nyúljön hozzá, és hagyja kihülni a készüléket, mielőtt elrakja.

## Tisztítás

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Ne merítse a készüléket vagy az alapot vízbe vagy más folyadékba. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

MAGYARUL

**VIGYÁZAT:**

- Ne használjon drótkefét vagy más csiszoló tárgyakat.
- Ne használjon éles vagy koptató tisztítószereket.
- Használjon műanyag kefét a szűrőbetét tisztítására a kiöntönyílásnál.
- Öblítse ki a víztartályt tiszta vízzel. Száritsa meg egy ruhával.
- Használat után tisztítsa meg a fedeleit és a házat enyhén megnedvesített ruhával.

**Vízkőmentesítés**

- A vízkőmentesítés időközönként a víz keménységétől és a használat gyakoriságától függ.
- Ha a készülék kikapcsol, mielőtt a víz felformna, vízkőtelenítésre van szükség.
- Ne használjon ecsetet, hanem a kereskedelemben kapható citromsav alapú vízkőoldószert. A használati utasításnak megfelelően adagolja.
- A vízkőmentesítés után többször forraljon friss vizet (kb. 3–4 alkalommal) a maradékok eltávolítása érdekében. Ezt a vizet **ne** használja fogyasztásra.

**Tárolás**

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint, és hagyja teljesen megszáradni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásban tárolja, ha hosszabb ideig nem kívánja használni.
- A készüléket minden gyermeknek elől elzárva, jól szellőző és száraz helyen tárolja.

**Tekercselőszerkezet a hálózati kábelhez**

A hálózati kábelet az alsó résznél lehet feltekerni.

**Hibaelhárítás**

| Probléma                   | Lehetséges ok   | Megoldás  |
|----------------------------|---|---|
| A készülék nem kapcsol be. | A készüléknak nincs áramellátása.   | Ellenőrizze a hálózati aljzatot egy másik készülékkel.<br>Helyesen dugja be a hálózati dugót.<br>Ellenőrizze a házi biztosítékot. |
|                            | A készülék meghibásodott.   | Forduljon szer-vizünkhoz vagy szakemberhez.   |
|                            | Víz nélküli vagy túl kevés vizivel történő működés után a készülék még nem hűlt le kellőképpen. | Hagyja a készüléket 15 percig hűlni.  |

| Probléma                            | Lehetséges ok  | Megoldás   |
|-------------------------------------|--|--|
| A készülék a főzés előtt kikapcsol. | A melegítő talapzat súlyosan vízköves, vagy a konnektorhoz tartozó elektromos áramkör túlerhelt. | Vízkőmentesítse a használati utasítás szerint.<br><br>Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. |
| A készülék nem kapcsol ki.          | A fedél nincs lezárvva, vagy a szűrő nincs behelyezve.   | Csukja be a fedélét, amíg a helyére nem kattan, vagy cserélje ki a szűrőt.                 |

**Műszaki adatok**

Modell: ..... PC-WKS 1215 G  
 Tápegység: ..... 220–240 V~, 50–60 Hz  
 Energiafogyasztás: ..... 1850–2200 W  
 Védelmi osztály: ..... I  
 Töltési kapacitás: ..... max. 1,7 liter  
 Nettó súly: ..... kb. 1,1 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékleírások miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az összes vonatkozó, hatályos CE-irányelvnek megfelelően tesztelték, és a legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően gyártották.

**Hulladékkezelés****A „kuka” piktogram jelentése**

Kímélje körményzetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók!

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adjon le azokat az elektromos készülékeket, amelyeket többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghez és a köregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formához.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket. Az Ön kereskedője és szerződéses partnere köteles a régi készüléket is ingyenesen visszavenni.

## ВАЖНО:

Обязательно сначала прочитайте отдельно прилагаемые инструкции по технике безопасности.

### Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Перед использованием данного прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и отдельно прилагаемые инструкции по технике безопасности.

Храните эти документы, включая гарантийный талон, чек и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой в надежном месте. Если вы передаете прибор третьему лицу, всегда прикладывайте к нему все соответствующие документы.

#### Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

### Содержание

|   |    |
|---|----|
| Обзор деталей прибора .....                   | 3  |
| Распаковка прибора.....                       | 31 |
| Обзор деталей прибора/Комплект поставки.....  | 31 |
| Предупреждения по использованию прибора ..... | 31 |
| Примечания по использования .....             | 32 |
| Эксплуатация.....                             | 32 |
| Чистка.....                                   | 32 |
| Удаление накипи.....                          | 33 |
| Хранение.....                                 | 33 |
| Устранение неполадок .....                    | 33 |
| Технические данные.....                       | 34 |
| Утилизация .....                              | 34 |

### Распаковка прибора

- Извлеките прибор из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, такие как фольга, наполнитель, кабельные стяжки и картонная упаковка.

- Проверьте комплект поставки на комплектность.
- Если содержимое упаковки неполное или если можно обнаружить повреждения, не эксплуатируйте прибор. Немедленно верните его дилеру.
- На приборе может оставаться пыль или производственные остатки. Мы рекомендуем очистить прибор, как описано в разделе «Чистка».

### Обзор деталей прибора / Комплект поставки

- Носик (фильтрующая вставка в комплекте)
- Крышка
- Самозакрывающееся отверстие фильтра
- Ручка для поднятия крышки вверх
- Ручка
- Индикатор уровня воды
- Переключатель вкл/выкл (подсвечен)
- Освещение резервуара для воды
- Основание

### Предупреждения по использованию прибора

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожогов!

- Не открывайте крышку, пока вода кипит.
- Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.
- Корпус прибора нагревается во время работы, не прикасайтесь к нему и дайте прибору остить, прежде чем убрать его.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ: Перегрузка!

- Если вы используете удлинительные кабели, они должны иметь сечение кабеля не менее 1,5 мм<sup>2</sup>.
- Не используйте многогнездные розетки, так как этот прибор слишком мощный.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ: Перегрузка!

- Всегда выключайте прибор перед снятием его с основания! Контакты на основании не предназначены для отключения электропитания.
- Убедитесь, что прибор выключен, когда вы устанавливаете его обратно на основание!

РУССКИЙ

## Примечания по использованию

### Сетевой кабель

Полностью отмотайте необходимый сетевой кабель от базовой части основания. Обратите внимание на прокладку сетевого кабеля.

### Подключенная нагрузка

В целом, прибор способен выдержать мощность 2200 Вт. При такой подключаемой нагрузке рекомендуется отдельная линия питания с защитой предохранителями через бытовой автоматический выключатель на 16 А.

### Электрическое подключение

- Убедитесь, что напряжение в сети, которое вы хотите использовать, соответствует напряжению прибора. Информация об этом указана на фирменной табличке.
- Подключайте прибор только к правильно установленной розетке с защитным контактом.

### Включение/выключение прибора

- Включите (Положение выключателя: I):**  
Включите прибор с помощью выключателя. Загорается лампочка в резервуаре с водой и в выключателе.
- Выключение (Положение выключателя: 0):**  
Выключите прибор с помощью выключателя. Свет в баке с водой и в выключателе гаснет.

### Подготовка

Перед первым использованием прибора прокипятите его 3 раза в свежей воде. Используйте только чистую воду без добавок.

## Эксплуатация

- Установите прибор на ровную поверхность.
- Закройте прибор крышкой. Она должна встать на место со щелчком. Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.

- Залейте чистую воду через отверстие фильтра (макс. 1,7 литра). Уровень заполнения можно узнать по индикатору уровня воды на приборе.
- **Всегда** используйте свежую, холодную воду.
- Уровень воды должен находиться между отметками MIN и MAX.
- Поскольку прибор оснащен самозакрывающимся отверстием фильтра, не требуется снимать крышку чайника. Задвижка открывается автоматически при определенном давлении воды.

- Установите чайник заподлицо на основание.
- Включите прибор с помощью выключателя. Загорается лампочка в резервуаре с водой и в выключателе.

### Прерывание/завершение работы

Существует два способа прервать или завершить процесс приготовления:

- Прибор автоматически выключается после окончания процесса приготовления. Свет в баке с водой и в выключателе гаснет.
- Чтобы преждевременно завершить или прервать цикл приготовления, установите переключатель в положение **0**.
  - **Всегда** выключайте прибор, прежде чем снять его с основания! Контакты на основании не предназначены для отключения электропитания.
  - Убедитесь, что прибор выключен, когда вы устанавливаете его обратно на основание!
  - Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
  - Опорожните контейнер для воды.
    - Держите прибор только за ручку.
    - При выливании воды держите крышку закрытой.
    - Открывайте и закрывайте крышку только за ручку на ней.
  - Во время работы прибор нагревается, не прикасайтесь к нему и дайте прибору остыть, прежде чем убрать его.

## Чистка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и вынимайте сетевую вилку из розетки. Подождите, пока прибор остынет.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не погружайте прибор или основание в воду или другие жидкости. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

### ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочную щетку или другие абразивные предметы.
- Не используйте острые или абразивные чистящие средства.
- Для чистки фильтрующей вставки в носике используйте нейлоновую щетку.
- Ополосните резервуар для воды чистой водой. Вытряхните его насухо тканью.
- После использования очистите крышку и корпус слегка влажной тканью.

### Удаление накипи

- Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды и частоты использования.
- Если прибор выключается до закипания воды, необходимо удалить накипь.

- Используйте не уксус, а имеющееся в продаже средство для удаления накипи на основе лимонной кислоты. Дозируйте средство в соответствии с инструкцией.
- После удаления накипи несколько раз (примерно 3–4 раза) прокипятите свежую воду для удаления остатков. Не используйте эту воду для употребления.

### Хранение

- Очистите прибор в соответствии с описанием и дайте ему полностью высохнуть.
- Мы рекомендуем хранить прибор в оригинальной упаковке, если вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.
- Всегда храните прибор в недоступном для детей, хорошо проветриваемом и сухом месте.

### Устройство для намотки сетевого кабеля

Сетевой кабель можно намотать на нижнюю часть.

### Устранение неполадок

| Проблема               | Возможная причина   | Устранение  |
|------------------------|---|---|
| Прибор не включается.  | Прибор не имеет электропитания.   | Проверьте розетку с другим прибором.<br>Правильно вставьте сетевую вилку.<br>Проверьте предохранитель в доме. |
|                        | Прибор неисправен.  | Обратитесь в наш сервисный отдел или к специалисту.   |
|                        | После работы без воды или со слишком малым количеством воды прибор еще недостаточно остыл.  | Дайте прибору остыть в течение 15 минут.  |
|                        | Нагревающее основание сильно покрыто известковым камнем или перегружено на сетевой розетке. | Удалите накипь в соответствии с инструкцией.<br>Проверьте подключение к электросети.                          |
| Прибор не выключается. | Крышка не закрыта или не вставлен фильтр.   | Закройте крышку до щелчка или замените фильтр.  |

## Технические данные

Модель: ..... PC-WKS 1215 G  
Электропитание: ..... 220–240 В~, 50–60 Гц  
Потребляемая мощность: ..... 1850–2200 Вт  
Класс защиты: ..... I  
Заправочная емкость: ..... макс. 1,7 литра  
Вес нетто: ..... прибл. 1,1 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данный прибор был протестирован в соответствии со всеми применимыми действующими директивами СЕ и изготовлен в соответствии с последними правилами безопасности.

## Утилизация

### Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.



Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказывайте содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти. Ваш дилер и партнер по договору также обязан бесплатноПринять старый прибор.

## التخلص من الجهاز

معنى رمز «صندوق القمامة»

حماية بيئتنا: يجب عدم التخلص من المعدات الكهربائية في سلة النفايات المنزلية.

تخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة أو المعيبة من خلال نقاط تجميع البلدية.

يرجى المساعدة في تجنب الآثار البيئية والصحية المحتملة الناجمة عن التخلص من النفايات بطريقة غير صحيحة.

سيسهم ذلك في عملية إعادة التدوير وغيرها من الأساليب التي يمكن من خلالها إعادة استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية.

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يمكن التخلص من المعدات بها من خلال السلطة المحلية. التاجر الخاص بك وشريكك التعاقدية ملزمان أيضاً باستعادة الجهاز القديم مجاناً.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة                             | السبب المحتمل  | الحل  |
|-------------------------------------|--|---|
| من غير الممكن تشغيل الجهاز.         | لا تصل طاقة كهربائية إلى الجهاز.   | تحقق من عمل المقبس باستخدام جهاز آخر.                 |
|                                     | وصل مقبس كبل التوصيل الرئيسي بصورة صحيحة.  | تحقق من قاطع الدائرة الرئيسية.                        |
|                                     | هناك عيب بالجهاز.  | اتصل على مركز الصيانة الخاص بنا أو بأحد المختصين.     |
|                                     | لم يردد الجهاز ليزيد ملدة 15 دقيقة.  | اترك الجهاز ليزيد ملدة 15 دقيقة.                      |
| يتوقف تشغيل الجهاز قبل غليان الماء. | تجمع التكاس على قاعدة التسخين بشكل متكرر أو يوجد حمل زائد على دائرة المقبس الكهربائية. | أذل الكلس من الجهاز كما ورد في التعليمات.             |
| لا يمكن إيقاف تشغيل الجهاز.         | الغطاء غير مغلق أو لم يتم إدخال المرشح.  | أغلق الغطاء حتى يثبت في مكانه، و/أو أعد إدخال المرشح. |

## البيانات الفنية

الطراز:.....  
PC-WKS 1215 G .....  
مزود الطاقة:.....  
240-220 فولت~ 50-60 هرتز .....  
استهلاك الطاقة:.....  
2200-1850 واط .....  
فتحة الحماية:.....  
I .....  
كمية التعبئة:.....  
الحد الأقصى 1.7 لتر .....  
الوزن الصافي:.....  
 حوالي 1,1 كيلو جرام .....  
نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لم المنتجاتنا.

وقد أخبرنا هذا الجهاز وفقاً لجميع المعايير الأوروبية والمطابقة للشروط، وتم تصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة الأمان.



## التنظيف

### تحذير:

- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز واسحب القابس من المقبس قبل تنظيفه. إنتظر حتى يبرد الجهاز تماماً.
- لا تغمر الجهاز أو القاعدة بالماء أو أي سوائل أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو حريق.

### تنبيه:

- لا تستخدم فرشاة السلكية أو أي أشياء أخرى كاشطة.
- لا تستخدم أي منظفات محضية أو كاشطة.
- استخدم فرشاة نايلون لتنظيف مدخل المرشح عند فتحة الصب.
- اشطف وعاء الماء نظيف. ثم جففه بقطعة قماش.
- بعد الاستخدام، نظف الغطاء والبيبت بقطعة قماش مبلوطة قليلاً.

### إزالة الكلس

- يعتمد تكرار عملية إزالة الكلس على درجة عسر الماء وعلى عدد مرات استخدام الجهاز.
- إذا توقف الجهاز قبل غليان الماء، فمن المحتمل أن تحتاج لعملية إزالة الكلس.
- يرجى عدم استخدام الخل، استخدام مواد إزالة الكلس المتوفر في الأسواق والتي تحتوي بشكل أساسي على حمض الستريك استخدمنها بالكميات المذكورة في التعليمات فقط.
- بعد إزالة التكلس، قم بغلي الماء نقي في الجهاز لعدة مرات (3-4 مرات تقريرياً) لإزالة أي بقايا موجودة. لا تستعمل هذا الماء.

### التخزين

- نظف الجهاز كما هو مذكور واتركه حتى يجف.
- ننصح بحفظ الجهاز في صندوق التغليف الأصلي إذا لم تقم باستخدامها لفترات طويلة.
- خرّنّ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال في مكان جاف وتهويته جيدة دائمًا.

### جهاز رفع الكبل الرئيسي

يمكن لف الكبل الرئيسي حول القاعدة.

### تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز

- التشغيل (وضع المفتاح: 1):

شغل الجهاز بواسطة المفتاح. الإضاءة في كلٍ من خزان المياه والمفتاح قيد التشغيل.

- إيقاف التشغيل (وضع المفتاح: 0):

أوقف تشغيل الجهاز بواسطة المفتاح. انطفاء الإضاءة في كلٍ من خزان المياه والمفتاح.

### الإعداد

قبل الاستخدام لأول مرة، قم ببعض نقي في هذا الجهاز حوالي ثلث مرات على الأقل. استخدم الماء فقط دون أي إضافات أو مكونات.

### التشغيل

- وضع الجهاز على سطح مستوٍ.

- أغلق الجهاز بالغطاء، يجب أن يصدر الغطاء صوت نقرة مسموعة. تأكيدًاً من إغلاق الغطاء بآحكام.

- اماًًاً الوعاء بالماء من خلال فتحة التعبئة (1,7 لترات بحد أقصى). يمكنك معرفة مستوى ماء الوعاء من خلال مؤشر الغالية الخاص بمستوى الماء.

- استخدم ماء عذباً دائمًاً.

- يرجى أن يكون مستوى الماء بين علامتي MIN و MAX.

- نظراً لأنّ الجهاز يحتوي على فتحة تعبئة ذاتية الإغلاق، لن تكون بحاجة إلى إزالة غطاء الإبريق، بل سيفتح الرفرف آلياً عند وصول الماء إلى حد معين.

- 4. ضع الغالية على القاعدة بصورة صحيحة.

- 5. قم بتشغيل الغالية بالضغط على المفتاح. الإضاءة في كلٍ من خزان المياه والمفتاح قيد التشغيل.

### إنهاء التشغيل

يوجد خيارين مقاطعة عملية الغليان أو إنهائها:

- 1. سيتوّق تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد عملية الغليان. انطفاء الإضاءة في كلٍ من خزان المياه والمفتاح.

- 2. إنهاء أو وقف دورة الطهي قبل آوانها، اضبط المفتاح على الوضعية 0.

- أوقف تشغيل الجهاز دائمًاً قبل إزالته من على القاعدة! إنعدام التماส الموجودة على القاعدة غير مناسبة لفصل إمداد الطاقة.

- تأكيد أيضًاً من إيقاف تشغيل الجهاز عند وضعها مرة أخرى على القاعدة!

- انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي.

- فرغ وعاء الماء.

- أمسك الجهاز من المقابض دائمًاً.

- عند صب الماء، أبق الغطاء مغلقاً.

- افتح الغطاء، وأغلقه باستخدام المقابض الموجود على الغطاء.

- يصبح المقبض (الهيكل الخارجي) للغالية ساخناً أثناء التشغيل، لا تلمسه واترك الجهاز حتى يبرد قبل تخزينه.

## هام:

تأكد من قراءة تعليمات الأمان المُرفقة بشكل منفصل أولاً.

### نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم

- 1 بزيار التعذق (تم إدخال مرشح)
- 2 القطاء
- 3 فتحة تعبئة ذاتية الإغلاق
- 4 مقبض لرفع الغطاء
- 5 مقبض
- 6 مؤشر مستوى الماء
- 7 زر التشغيل/إيقاف التشغيل (مضيء)
- 8 إضاءة لوعاء الماء
- 9 القاعدة

### تحذيرات لاستخدام الجهاز

#### ⚠ تحذير: خطر التعرض لحرائق!

- يُرجى عدم فتح الغطاء عند غليان الماء.
- تأكد دائمًا من إغلاق الغطاء بإحكام.
- يصبح المثبت (الهيكل الخارجي) للغلاية ساخناً أثناء التشغيل، لا تلامسسه واترك الجهاز حتى يبرد قبل تخزينه.

#### ⚠ تنبيه: حمل زائد!

- إذا استخدمت كبل قديد، فيجب أن يكون لديك كبل مستعرض طوله 1,5 مم مربع على الأقل.
- لا تستخدم أي مقابس متعددة، حيث إن هذا الجهاز قوي جدًا.

#### ⚠ تنبيه: أوقف تشغيل الجهاز دائمًا قبل إزالته من على القاعدة! مناطق التماس

- الموجودة على القاعدة غير مناسبة لفصل إمداد الطاقة.
- تأكد أيضًا من إيقاف تشغيل الجهاز عند وضعها مرة أخرى على القاعدة!

### ملاحظات بشأن التشغيل

#### كبل الطاقة

فك الكبل الرئيسي الذي تحتاجه من جزء القاعدة السفلي تمامًا. يُرجى التأكد من عدم تشابك الكبل الرئيسي.

#### الحمل المؤصل

قد يصل إجمالي استهلاك الطاقة لهذا الجهاز حتى 2200 واط. لذا مع هذا الحمل المتصل، يُوصى باستخدام خط مزود منفصل محمي بقاطع دائرة منزلية 16 أمبير.

#### التوصيل الكهربائي

1. تحقق إذا ما كان جهد التيار الرئيسى الذى ت يريد استخدامه يتوافق مع جهد الجهاز. ستتجدد معلومات عنه في بطاقة التصنيف.
2. قم بتوصيل الماكينة بمقبس سلامة مركب تركيّاً ملائماً فقط.

### دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. تأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز. رجاء قراءة دليل التعليمات وتعليمات الأمان المرفقة بشكل منفصل بعناية فائقة. قبل استخدام الجهاز. قد يحفظ هذه الوثائق، بما في ذلك شهادة الضمان، وإصال الاستلام، وإذا أمكن، الصندوق مع العبوة الداخلية في مكان آمن. إذا قمت بتمرير الجهاز لطرف ثالث، احرص دائمًا على أن يتضمن جميع الوثائق ذات الصلة.

### رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً لحفظها على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع الحال تلف بالجهاز:

#### ⚠ تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

#### ⚠ تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

### المحتويات

|    |   |
|----|---|
| 3  | نظرة عامة على المكونات .....                |
| 37 | تغليف محتويات العبوة .....                  |
| 37 | نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم ..... |
| 37 | تحذيرات لاستخدام الجهاز .....               |
| 37 | ملاحظات بشأن التشغيل .....                  |
| 36 | التشغيل .....                               |
| 36 | التنظيف .....                               |
| 36 | إزالة الكلس .....                           |
| 36 | التخزين .....                               |
| 35 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها .....              |
| 35 | البيانات الفنية .....                       |
| 35 | التخلص من الجهاز .....                      |

### تغليف محتويات العبوة

1. أخرج الجهاز من العبوة.
2. أزّل كافة مواد التغليف بالعبوة مثل الرقائق والبطانات وحوامل الكابل والعبوة المصنوعة من الورق المقوى.
3. تحقق من محتويات التسليم ضمان وجود كافة المحتويات.
4. إذا كانت محتويات العبوة غير كاملة أو تم العثور على تلفيات، لا تقم بتشغيل الجهاز. أعده مباشرة إلى البائع.



## GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • garancijajegy • гарантійнийформуляр • Гарантийный талон •

بطاقة ضمان

### PC-WKS 1215 G

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantía, de acuerdo com a declaração de garantia • 24 mānedērs garantī i henhold til garantibetingelsen • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenie gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesecno jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarării de garantie • 24 месеца гаранція в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesačná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-miesiečna garancja, skladno z garancijsko izjavjo • 24 hónap garancia a garanciálfeltelekben leíratak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно завії про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным гарантитиным правилам • شهراً وفها لبيان الصلاح • شهراً وفها لبيان الصلاح

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift - date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealersstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro dell'agente di vendita, firma • fecha de compra, sello del concesionario, firma • data de compra, selo do distribuidor, assinatura • kopenstaats, voorhandenheidsmerk, signatuur • data zakupu, plescež zařezdavcy, podpis • datum zakoupení, razítka prodejce, podpis • datum kupoviny, žig trgovca, potpis • data de aquisição, stampila fornecedorul, semnatura • Data na покупателя, печать на Продавца, Порядок • datum nákupu, žig trgovca, podpis • datum nákupu, žig trgovca, podpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzése, aláírás • дата приобретения, печать продавца, подпись • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • شهراً وفها لبيان الصلاح • شهراً وفها لبيان الصلاح

**PROFI COOK®**

[www.proficook-germany.de](http://www.proficook-germany.de)

**PROFI COOK®**

Internet: [www.proficook-germany.de](http://www.proficook-germany.de)  
Made in P.R.C.

Stand 09/2022